






















































INSERTS LIST POWERKEY PRO

Customized icons are available upon request

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|  | TRASPARENTE CLEAR | 001 |  | LUCE PRINCIPALE MASTER LIGHT(S) | 030 |  | ANNULLA CANCEL DISPLAY | 060 |
|  | TROMBA (RED) HORN (RED) | 006 |  | FRECCIA ANTIORARIA RADIAL ARROW COUNTERCLOCKWISE | 031 |  | RESET RESET | 061 |
|  | ACQUA WATER | 007 |  | FRECCIA ORARIA RADIAL ARROW CLOCKWISE | 032 |  | IMPOSTAZIONI DI ATTIVAZIONE ACTIVATION SETTINGS | 063 |
|  | PARALLELO BATTERIA BATTERY PARALLEL | 008 |  | LUCE CABINA CABIN LIGHT(S) | 033 |  | FRENO A MANO PARK BRAKE | 067 |
|  | TERGICRISTALLO SINISTRO LEFT WIPER | 014 |  | RADIO RADIO | 037 |  | ABBAGLIANTI FASCIO ALTO HEAD LIGHT(S) / HIGH BEAM | 068 |
|  | TERGICRISTALLO DESTRO RIGHT WIPER | 015 |  | STRUMENTAZIONI INSTRUMENTS | 040 |  | ANABBAGLIANTI FASCIO BASSO HEAD LIGHT(S) / LOW BEAM | 069 |
|  | NERO LASERIZZABILE LASER ETCHABLE SOLID BLK | 016 |  | ARIA CONDIZIONATA AIR CONDITIONED | 041 |  | LUCI DI PARCHEGGIO PARKING LIGHT(S) | 070 |
|  | ANTENNA ANTENNA | 017 |  | SATELLITE SATELLITE | 042 |  | SPIA DI EMERGENZA HAZARD WARNING LIGHT(S) | 071 |
|  | FRESA CUTTER | 018 |  | ELETTRICITÀ 12V ELECTRICITY 12V | 044 |  | LUCI DI POSIZIONE CLEARANCE LIGHT(S) C.J006 | 072 |
|  | COFANO CHIUSURA HOOD CLOSED | 020 |  | TERGICRISTALLO WIPER WASH | 048 |  | LUCE NOTTURNA STRUMENTAZIONI NIGHT TIME INSTRUMENTAL LIGHT | 073 |
|  | COFANO APERTURA HOOD OPEN | 021 |  | RADAR RADAR | 049 |  | LAVACRISTALLO & LIQUIDO WINDSHIELD WASHER & FLUID | 074 |
|  | TROMBA HORN | 022 |  | BLOCCO LOCK | 050 |  | LAVACRISTALLO FINESTRA POST. REAR WINDOW WASHER / WIPER | 075 |
|  | VAPORIZZATORE WATER SPRAY | 024 |  | TERMOVENTILATORE HEATER FAN | 052 |  | SBRINATORE FINESTRA POSTERIORE REAR WINDOW DEFROSTER | 076 |
|  | PROIETTORE SPOT LIGHT(S) | 025 |  | RIFORNIRE SERBATOIO TANK FILL | 054 |  | PENDENZA BENNA AVANTI HEADER, TILT FORWARD | 077 |
|  | FRECCIA ARROW | 026 |  | SCOLARE SERBATOIO TANK DRAIN | 055 |  | PENDENZA BENNA INDIETRO HEADER, TILT REARWARD | 078 |
|  | PTO PTO | 027 |  | DIFFUSORI / LUCI DA LAVORO SPREADER / WORK LIGHT(S) | 056 |  | LAMA, SOLLEVARE DOZER BLADE, RAISE | 079 |
|  | PTO: VELOCITÀ DI ROTAZIONE PTO: ROTATIONAL SPEED | 028 |  | LUCE STRUMENTAZIONE INSTRUMENTS LIGHT(S) | 058 |  | LAMA, ABBASSARE DOZER BLADE, LOWER | 080 |
|  | FARO LAMPEGGIANTE BEACON | 029 |  | PLAFONIERA DOME LIGHT(S) | 059 |  | ESCAVATORE, BRACCIO, SOLLEVARE EXCAVATOR/BACKHOE BOOM, RAISE | 081 |























































| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
|  | ESCAVATORE, BRACCIO, ABBASSARE EXCAVATOR/BACKHOE, BOOM, LOWER | 082 |  | FINESTRINO SINISTRO SU WINDOW UP LEFT | 100 |  | RIENTRO CABINA CABIN IN | 150 |
|  | BENNA SOLLEVARE LOADER BUCKET, RAISE | 083 |  | FINESTRINO DESTRO GIÙ™ RIGHT WINDOW DOWN | 101 |  | USCITA CABINA CABIN OUT | 151 |
|  | BENNA ABBASSARE LOADER BUCKET, LOWER | 084 |  | FINESTRINO DESTRO SU RIGHT WINDOW UP | 102 |  | STERZO ANTERIORE/POSTERIORE FRONT STEERING | 152 |
|  | BENNA MORDENTE APRIRE CLAMSHELL BUCKET OPEN | 085 |  | ACQUA FRESCA FRESH WATER | 104 |  | STERZO PARALLELO PARALLEL STEERING | 153 |
|  | BENNA MORDENTE CHIUDERE CLAMSHELL BUCKET CLOSE | 086 |  | LUCE DA LAVORO WORK LIGHT(S) | 116 |  | STERZO CONVERGENTE CONVERGING STEERING | 154 |
|  | RAGNO APERTO GRAPPLE OPEN | 087 |  | PANNELLO DIMMER PANEL DIMMER | 117 |  | ERPICE ROTANTE RIDGE CUTTER | 157 |
|  | RAGNO CHIUSO GRAPPLE CLOSE | 088 |  | SALA MACCHINE DI SCARICO ENGINE ROOM EXHAUST | 124 |  | TRITURATORE SHREDDER | 158 |
|  | SEGA CIRCOLARE, FUORI CIRCULAR SAW, OUT | 089 |  | RESET RESET | 125 |  | MAGNETE MAGNET | 159 |
|  | SEGA CIRCOLARE, DENTRO CIRCULAR SAW, IN | 090 |  | MSG MESSAGE | 136 |  | MARTELLINO DEMOLIZIONE DEMOLITION HAMMER | 160 |
|  | VERRICELLO SROTOLARE WINCH, SPOOL OUT | 091 |  | MON MONITOR | 137 |  | ALLARME ALARM | 161 |
|  | VERRICELLO AVVOLGERE WINCH, SPOOL IN | 092 |  | SOS SOS | 138 |  | ANTINEBBIA FOG | 163 |
|  | UTENSILE TAGLIO CUTTING ELEMENT | 093 |  | POMPA SERVIZI GENERALI GENERAL SERVICE PUMP | 143 |  | RETRONEBBIA REAR FOG | 164 |
|  | ALZA UTENSILE TAGLIO MOWER DECK RAISE | 094 |  | LENTO SLOW | 144 |  | RISCALDAMENTO SPECCHIO MIRROR HEATER | 165 |
|  | ABBASSA UTENSILE TAGLIO MOWER DECK LOWER | 095 |  | MODALITÀ® DI STERZATA STEERING MODE | 145 |  | PARCHEGGIO PARK | 167 |
|  | ABBASSA CASSONE LOWER BED | 096 |  | CONTROLLO OPERATORE OPERATOR CONTROL | 146 |  | TERMO VENTILATORE 1 HEATER FAN 1 | 169 |
|  | ALZA CASSONE RAISE BED | 097 |  | MODALITÀ® LAVORO/VIAGGIO WORK/TRAVEL MODE | 147 |  | TERMOVENTILATORE 2 HEATER FAN 2 | 170 |
|  | AUTOMATICO/MANUALE (A/M) AUTO/MANUAL (A/M) | 098 |  | ASSE RILASCIO AXLE RELEASE | 148 |  | TERMOVENTILATORE 3 HEATER FAN 3 | 171 |
|  | FINESTRINO SINISTRO GIÙ™ WINDOW DOWN LEFT | 099 |  | BLOCCO ASSE AXLE LOCK | 149 |  | NUMERO 1 NUMERAL 1 | 172 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|--------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| | NUMERO 2 NUMERAL 2 | 173 | | LAVAGGIO GHIACCIO ICEWASH SYSTEM | B191 | | VIBRO VIBRATE | B214 |
| | NUMERO 3 NUMERAL 3 | 174 | | IMPOSTAZIONE LAMA BLADE SETTING | B192 | | POMPAGGIO PUMPING | B215 |
| | NUMERO 4 NUMERAL 4 | 175 | | DISPOSITIVI AUSILIARI AUXILIARY DEVICES | B193 | | ARRESTO POMPAGGIO STOP PUMPING | B216 |
| | NUMERO 5 NUMERAL 5 | 176 | | LAVAGGIO A UGELLI SCREW WASH SYSTEM | B194 | | RISUCCHIO SUCTION | B217 |
| | NUMERO 6 NUMERAL 6 | 177 | | LAVAGGIO A RUOTA WHEEL WASH SYSTEM | B195 | | MESCOLATORE ORARIO MIXER CLOCKWISE | B218 |
| | NUMERO 7 NUMERAL 7 | 178 | | LUCE BIDONE NEVE SNOWBIN LIGHT | B196 | | ARRESTO MESCOLATORE STOP MIXER | B219 |
| | NUMERO 8 NUMERAL 8 | 179 | | AVANTI SECONDA VELOCITÀ FORWARD SECOND SPEED | B197 | | MESCOLATORE ANTIORARIO MIXER ANTICLOCKWISE | B220 |
| | NUMERO 9 NUMERAL 9 | 180 | | INDIETRO SECONDA VELOCITÀ BACKWARD SECOND SPEED | B198 | | AVVIO, SIMBOLO - START, SYMBOL - | B226 |
| | POSIZIONE FASCIO BEAM POSITIONS | 181 | | 4WD 4WD | B199 | | SPEGNIMENTO STOP | B227 |
| | BATTIPALO PILE DRIVER | 182 | | FRECCIA (PRIMA ALTERNATIVA) ARROW (FIRST ALTERNATIVE) | B200 | | AVVIO/SPEGNIMENTO/PAUSA START/STOP/PAUSE | B229 |
| | PROIETTORE POSTERIORE DX AFT FLOOD LIGHT - RIGHT | 183 | | NEUTRO NEUTRAL | B201 | | SCAVATRICE DIGGER | B231 |
| | PROIETTORE PROIETTORE SX AFT FLOOD LIGHT - LEFT | 184 | | POMPA ACQUA WATER PUMP | B204 | | EFFICIENZA FRENI PERFORMANCE BRAKES | B233 |
| | LETTERA D LETTER D | 185 | | CIRCOLAZIONE ARIA APERTA OPEN AIR CIRCULATION | B205 | | ROTAIA REL | B234 |
| | LETTERA R LETTER R | 186 | | SBLOCCA FUNZIONI UNLOCK FUNCTIONS | B206 | | APERTURA UTENSILE OPEN TOOL | B236 |
| | DOSAGGIO ACQUA AUTOMATICO AUTOMATIC WATER DOSAGE | B187 | | W. FASCIO W. BEAM | B207 | | MOTORE ROTAZIONE MOTOR ROTATE | B237 |
| | RISCALDAMENTO PARABREZZA WINDSHIELD HEATING | B188 | | RDC LATO 1 RDC SIDE 1 | B208 | | BENNA CLAMSHELL | B238 |
| | SEDILE RISCALDATO SEAT HEATING | B189 | | SIMULAZIONE DI RECUPERO RECOVERY SIMULATION | B209 | | MAGNETE START START MAGNET | B239 |
| | LAVAGGIO BIDONE NEVE SNOWBIN WASH SYSTEM | B190 | | SIMULAZIONE STABILITÀ STABILITY SIMULATION | B210 | | CESOIA CUTTER | B240 |





| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|--------|----------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| | MAGNETE DESTRA MAGNET RIGHT | B241 | | MENU HOME MENU HOME | B259 | | AVVIO MOTORE START MOTOR | B277 |
| | MAGNETE SINISTRA MAGNET LEFT | B242 | | SCALA SU LADDER RACK UP | B260 | | TORRE IN POSIZIONE DI RENTRO TOWER IN CLOSING POSITION | B278 |
| | 40' 40' | B243 | | SCALA GIÀ™ LADDER RACK DOWN | B261 | | GO / TROMBA GO / HORN | B279 |
| | 20' 20' | B244 | | VUOTO BLANK | B262 | | PULSANTE DI EMERGENZA PREMUTO EMERGENCY BUTTON PRESSED | B280 |
| | BLOCCO APERTURA OPEN LOCK | B245 | | BLOCCO TRAZIONE TRANSFER LOCK | B263 | | PIATTAFORMA POSIZIONE RENTRO RETRIEVAL POSITION PLATFORM | B281 |
| | STABILIZZATORE STABILIZER | B246 | | STABILIZZATORE ATTIVAZIONE SX LEFT STABILIZER ENABLE | B264 | | CONSENSO E ARRESTO TRASLAZIONE CONSENT AND STOP TRAVERSING MANEUVER | B282 |
| | STABILIZZATORE SU STABILIZER UP | B247 | | VENTOLA FAN | B265 | | CONSENSO MANOVRE PIATTAFORMA CONSENT PLATFORMS MANEUVERS | B283 |
| | STABILIZZATORE FUORI STABILIZER OUT | B248 | | STOP MOTORE ELETTRICO STOP ELECTRIC MOTOR | B266 | | FILTRI OLIO INTASATI OIL FILTER CLOGGED | B284 |
| | STABILIZZATORE DENTRO STABILIZER IN | B249 | | STOP MOTORE DIESEL STOP DIESEL MOTOR | B267 | | ARRESTO TRASLAZIONE STOP TRAVERSING MANEUVER | B285 |
| | STABILIZZATORE GIÀ™ STABILIZER DOWN | B250 | | ATTIVAZIONE RADIOCOMANDO START REMOTE CONTROL | B268 | | ROTAZIONE NASTRO CARICO ROTATION LOAD TAPE | B286 |
| | LD LD | B251 | | ALLONTANA SEND AWAY | B269 | | ROTAZIONE NASTRO SCARICO ROTATION UNLOAD TAPE | B287 |
| | HD HD | B252 | | AVVICINA BRING NEAR | B270 | | PROTEZIONE FRESA CUTTER PROTECTION | B288 |
| | ESSICCATORE BLOW DRY | B253 | | AGITATORE MIXER | B271 | | SPECCHIO IDRAULICO HYDRAULIC MIRROR | B289 |
| | SVM IN SVM IN | B254 | | RICIRCOLO RECIRCLE | B272 | | APRI PORTA DOOR OPEN | B290 |
| | SVM ESTERNO SVM EXTERN | B255 | | STABILIZZATORE ROSSO OUTRIGGER RED | B273 | | ARRESTO TRASLAZIONE STOP TRAVERSING MANEUVER | B291 |
| | SVM 1% SVM 1% | B256 | | STABILIZZATORE BLU OUTRIGGER BLUE | B274 | | USCITA TAPPETO SX EXIT OF CARPET (LEFT) | B292 |
| | SVM 3% SVM 3% | B257 | | STABILIZZATORE GIALLO OUTRIGGER YELLOW | B275 | | USCITA TAPPETO DX EXIT OF CARPET (RIGHT) | B293 |
| | SVM ESERCIZIO SVM PRACTICE | B258 | | STABILIZZATORE VERDE OUTRIGGER GREEN | B276 | | ROTAZIONE TAPPETO SX ROTATION OF CARPET (LEFT) | B294 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------|--------|
| | ROTAZIONE TAPPETO DX ROTATION OF CARPET (RIGHT) | B295 | | LAVAGGIO TRASPORTATORE TRANSPORT WASH | B313 | | NUMERO 0 NUMERAL 0 | B331 |
| | TORRE IN POSIZIONE DI RIENTRO TOWER IN CLOSING POSITION | B296 | | SOLLEVAMENTO SOSPENSIONI DAMPER LIFT | B314 | | COPIA VARIABILE - GIU' VARIABLE TORQUE DOWN | B332 |
| | GO / TROMBA GO / HORN | B297 | | ABBASSA SOSPENSIONI DAMPER LOWER | B315 | | COPIA VARIABILE - SU VARIABLE TORQUE UP | B333 |
| | PULSANTE DI EMERGENZA PREMUTO EMERGENCY BUTTON PRESSED | B298 | | LIVELLAMENTO AUTO AUTO LEVELLING | B316 | | VELOCITA' VARIABILE - GIU' VARIABLE SPEED DOWN | B334 |
| | PIATTAFORMA POSIZIONE DI RIENTRO RETRIEVAL POSITION PLATFORM | B299 | | RIBALTA CASSONE FLIP BED | B317 | | VELOCITA' VARIABILE - SU VARIABLE SPEED UP | B335 |
| | CONSENSO E ARRESTO TRASLAZIONE CONSENT/STOP TRAVERSING MANEUVER | B300 | | RIENTRA CASSONE LOWER BED | B318 | | MAX MAX | B336 |
| | CONSENSO MANOVRE PIATTAFORMA CONSENT PLATFORMS MANEUVERS | B301 | | ALZA CASSONE RAISE BED | B319 | | SPAZZOLATRICE BRUSHING TOOL | B337 |
| | FILTRI OLIO INTASATI OIL FILTERS CLOGGED | B302 | | ABBASSA CASSONE DROP BED | B320 | | UP DOWN CENTRALE UP/DOWN MID | B338 |
| | PRESENZA TENSIONE VOLTAGE TURN-OUT | B303 | | ABILITA COMANDI CONTROLS ENABLE | B321 | | EASY START EASY START | B339 |
| | AVVIO/ARRESTO MOTORE START/STOP MOTOR | B304 | | ABILITA CASSONE ACTIVATE BED | B322 | | SIMBOLO + SYMBOL + | B340 |
| | AVVIO/ARRESTO GENERATORE START/STOP GENERATOR | B305 | | SCUOTI FILTRO FILTER SHAKE | B323 | | CAFS WET CAFS WET | B341 |
| | AVVIO/ARRESTO MOTORE ELETTRICO START/STOP ELECTRIC ENGINE | B306 | | LETTERA H LETTER H | B324 | | CAFS DRY CAFS DRY | B342 |
| | INSERTO NEUTRALE (NEGATIVO) NEUTRAL INSERT (NEGATIVE) | B307 | | SCARICO BETONIERA MIXER UNLOADING | B325 | | FOAM FOAM | B343 |
| | ROTAZIONE SPAZZOLA+ BRUSH ROTATION + | B308 | | CARICO BETONIERA MIXER LOADING | B326 | | ASSE FERROVIARIO GIU' RAIL AXLE DOWN | B344 |
| | ROT. SPAZZOLA- BRUSH ROT.- | B309 | | STOP BETONIERA DRUM MIXER STOP | B327 | | ASSE FERROVIARIO SU RAIL AXLE UP | B345 |
| | SPAZZOLA SINISTRA SU GIU' UP/DOWN LEFT BRUSH | B310 | | SONDA LIVELLO PROBE | B328 | | RESET RESET | B346 |
| | SPAZZOLA DESTRA SU GIU' UP/DOWN RIGHT BRUSH | B311 | | APERTURA MORSA CLAMP OPEN | B329 | | DOS MAX DOS MAX | B347 |
| | INVERSIONE TRASPORTO TRANSPORT INVERSION | B312 | | CHIUSURA MORSA CLAMP CLOSE | B330 | | STOP STOP | B348 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|--------|
| | ABILITA BLOCCO AVVIAMENTO SHUNT LOCK SLEWING | B349 | | RALLENTA SCARICAMENTO SLOW DOWN DISCHARGE | B375 | | STABILIZZATORE ANTERIORE GIU FRONT STABILIZER DOWN | B395 |
| | BLOCCO PIATTAFORMA AEREA LOCK LIFT BOOM | B350 | | ACCELERA NASTRO SPEED UP CONVEYOR | B376 | | STABILIZZATORE POSTERIORE SU REAR STABILIZER UP | B396 |
| | BLOCCO AVVIAMENTO PIATTAFORMA SHUNT LOCK LIFT BOOM | B351 | | RALLENTA NASTRO SLOW DOWN CONVEYOR | B377 | | STABILIZZATORE POSTERIORE GIU REAR STABILIZER DOWN | B397 |
| | SOLLEVAMENTO MACCHINA MACHINE LIFT | B352 | | APRI NASTRO INFERIORE FOLD OUT LOWER CONVEYOR | B378 | | BLOCCO ASSALE STRADA ROAD AXLE LOCK | B398 |
| | BLOCCO ASSE FERROVIARIO LOCK RAIL AXLE | B353 | | CHIUDI NASTRO INFERIORE FOLD UP LOWER CONVEYOR | B379 | | COMPRESSORE COMPRESSOR | B399 |
| | ASSE STRADALE SU ROAD AXLE UP | B354 | | ABBASSA NASTRO SUPERIORE LOWER UPPER CONVEYOR | B380 | | LUCI SALONE SALOON LIGHTS | B400 |
| | INCREMENTO PESO GOMME MORE WEIGHT ON TYRES | B355 | | ALZA NASTRO SUPERIORE LIFT UPPER CONVEYOR | B381 | | VISTA POSTERIORE REAR SCENE | B401 |
| | CESOIA SHEAR | B364 | | AVVIO-SPEGNIMENTO START-STOP | B382 | | SOSPENSIONI SU SUSPENSION UP | B402 |
| | CARRELLO ANTERIORE FRONT GEAR | B365 | | CAMBIO DIREZIONE ROTORE CHANGE DIRECTION OF ROTOR | B383 | | SOSPENSIONI GIU SUSPENSION DOWN | B403 |
| | CARRELLO POSTERIORE REAR GEAR | B366 | | ROTORE LENTO ORARIO ROTOR SLOW CW | B384 | | RAMPA DENTRO RAMP IN | B404 |
| | MAGNETE SU MAGNET UP | B367 | | ROTORE LENTO ANTIORARIO ROTOR SLOW CCW | B385 | | RAMPA FUORI RAMP OUT | B405 |
| | MAGNETE GIU MAGNET DOWN | B368 | | FRECCIA INVIO ENTER ARROW | B386 | | SPAZZOLA LATERALE SX LEFT BRUSH | B406 |
| | ABBASSA NASTRO TRAMOGGIA HOPPER EXTENSION FOLD IN | B369 | | AVVOLGICAVO VERRICELLO SU CABLE REWINDER WINCH UP | B387 | | SPAZZOLA LATERALE DX RIGHT BRUSH | B407 |
| | ALZA NASTRO TRAMOGGIA HOPPER EXTENSION FOLD OUT | B370 | | DISCESA AVVOLGICAVO CABLE REWINDER DOWN | B388 | | GRUPPO DI CARICO LOADING GROUP | B408 |
| | STABILIZZATORE DESTRO SU RIGHT STABILIZER UP | B371 | | BLOCCO TORSIONE TWIST LOCK | B389 | | ASPIRATORE SUCTION #2 | B409 |
| | STABILIZZATORE DESTRO GIU RIGHT STABILIZER DOWN | B372 | | SBLOCCO TORSIONE TWIST UNLOCK | B390 | | SOLLEVAMENTO CASSONE RAISE BED #2 | B410 |
| | SBLOCCO - LUCCHETTO APERTO UNLOCK - OPEN LOCK | B373 | | GANCIO LEGGERO LIGHT HOOK | B393 | | ABBASSAMENTO CASSONE LOWER BED #2 | B411 |
| | ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE | B374 | | STABILIZZATORE ANTERIORE SU FRONT STABILIZER UP | B394 | | APERTURA CASSONE OPEN BED | B412 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
|  | CHIUSURA CASSONE CLOSE BED | B413 |  | DIVISORE NASTRO ALZA WEB SPLIT RAISE | B431 |  | TRASL. ORIZZONTALE SX MOVE LEFT HORIZONTALLY | B449 |
|  | RIBALTAMENTO CASSONE TILT BED | B414 |  | DIVISORE NASTRO ABBASSA WEB SPLIT LOWER | B432 |  | TRASL. ORIZZONTALE DX MOVE RIGHT HORIZONTALLY | B450 |
|  | RIENTRO CASSONE STRAIGHTEN BED | B415 |  | LIVELLA MACCHINA SINISTRA MACHINE LEVEL LEFT | B433 |  | ACCENSIONE COCLEA TURN ON ARCHIMEDES SCREW | B451 |
|  | SCUOTI FILTRO #2 FILTER SHAKE #2 | B416 |  | LIVELLA MACCHINA DESTRA MACHINE LEVEL RIGHT | B434 |  | ACCENSIONE FALCETTO TURN ON SICKLE | B452 |
|  | BYPASS FILTRO FILTER BYPASS | B417 |  | NASTRO TRASPORTATORE ON CONVEYOR BELT ON | B435 |  | SPOSTAMENTO SU ASPO WRAP-REEL UP | B453 |
|  | ACQUA SEZIONE PICCOLA WATER SMALL CROSS-SECTION | B418 |  | NASTRO TRASPORTATORE OFF CONVEYOR BELT OFF | B436 |  | SPOSTAMENTO RULLO GIÀ™ WRAP-REEL DOWN | B454 |
|  | ACQUA SEZIONE GRANDE WATER LARGE CROSS-SECTION | B419 |  | ATTIVAZIONE VERRICELLO WINCH, SPOOL ON | B437 |  | RULLO VERTICALE SU VERTICAL ROTOR UP | B455 |
|  | NO ACQUA - AGENTE CHIMICO SPECIAL CHEMICAL - NO WATER | B420 |  | RULLO TRITURATORE ON BREAKING ROLLS ON | B438 |  | RULLO VERTICALE GIÙ VERTICAL ROTOR DOWN | B456 |
|  | RIAVVOLGIMENTO BOBINA REEL REWIND | B421 |  | RULLO TRITURATORE OFF BREAKING ROLLS OFF | B439 |  | SCARICO A GRAVITÀ€ - SA GRAVITY DISCHARGE - SA | B457 |
|  | PARCHEGGIO BOBINA REEL PARKING | B422 |  | RULLO TRITURATORE PAUSA BREAKING ROLLS PAUSE | B440 |  | AUTO-RIEMPIMENTO - SB AUTO-FILLING - SB | B458 |
|  | HEADLAND START HEADLAND START | B423 |  | RUOTA ANTERIORE ROTAZIONE ORARIA FRONT WHEEL CW | B441 |  | SISTEMA POMPAGGIO JERK - RPA JERK PUMP SYSTEM - RPA | B459 |
|  | HEADLAND STOP HEADLAND STOP | B424 |  | RUOTA ANTERIORE ROTAZIONE ANTIORARIA FRONT WHEEL CCW | B442 |  | AZIONAM. AUX ON/OFF AUX ON/OFF SYSTEM | B460 |
|  | SCAVATRICE AUTO DIGGER AUTO | B425 |  | RUOTA POSTERIORE ROTAZIONE ORARIA REAR WHEEL CW | B443 |  | RUOTA SU WHEEL UP | B461 |
|  | SCAVATRICE ALZA DIGGER RAISE | B426 |  | RUOTA POST. ROTAZIONE ANTIORARIA REAR WHEEL CCW | B444 |  | RUOTA GIÙ WHEEL DOWN | B462 |
|  | TRASMISSIONE AVANTI AXLE DRIVE FORWARD | B427 |  | ACCENSIONE NASTRI TURN ON TAPES | B445 |  | AVVIO C1 START C1 | B463 |
|  | TRASMISSIONE INDIETRO AXLE DRIVE REVERSE | B428 |  | LENTA - VELOCE SLOW - FAST | B446 |  | AVVIO C2 START C2 | B464 |
|  | AGITATORE ON AGITATION ON | B429 |  | ACCENSIONE FOTOCELLULA TURN ON PHOTOCCELL | B447 |  | PASSARE DA BAGNATO AD ASCIUTTO SWITCH FROM WET TO DRY | B465 |
|  | AGITATORE OFF AGITATION OFF | B430 |  | TRASLA CARRELLO AUTOMATICO AUTOMATIC AUTOELEVATION | B448 |  | LEVA DEL CAMBIO GEAR SHIFT | B466 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------|--------|
| | ANTINCASTRO SU UNDERRUN UP | B467 | | ALTEZZA CONTAINER DI CARICO CONTAINER LOAD HEIGHT | B485 | | ASSE FRONTALE GIÙ LOWER FRONT AXLE | B503 |
| | ANTINCASTRO GIÙ UNDERRUN DOWN | B468 | | SISTEMA CARICO SILO SILO LOAD SYSTEM | B486 | | BLOCCO ASSE SOLLEVABILE LIFT AXLE LOCKING | B504 |
| | ANTINCASTRO AVVICINA CLOSE UNDERRUN | B469 | | CONTROLLO ALTEZZA SINISTRA HEIGHT CONTROL LEFT | B487 | | ASSE POSTERIORE SU LIFT REAR AXLE | B505 |
| | ANTINCASTRO ALLONTANA OPEN UNDERRUN | B470 | | CONTROLLO ALTEZZA DESTRA HEIGHT CONTROL RIGHT | B488 | | ASSE POSTERIORE GIÙ LOWER REAR AXLE | B506 |
| | SOSPENSIONI POSTERIORI SU REAR AXLE SUPPORT UP | B471 | | BLOCCO DIFF. LONGITUDINALE LONGITUDINAL DIFFERENTIAL LOCK | B489 | | BLOCCO ASSE POSTERIORE REAR AXLE BLOCKING | B507 |
| | SOSPENSIONI POSTERIORI GIÙ REAR AXLE SUPPORT DOWN | B472 | | BLOCCO DIFFERENZIALE LOCK STEER AXLE - FRONT | B490 | | GOMMA ANTERIORE SU FRONT TYRE LIFT | B508 |
| | SOSPENSIONE SX POSTERIORE SU LEFT REAR AXLE SUPPORT UP | B473 | | BLOCCO DIFFERENZIALE POSTERIORE DIFFERENTIAL LOCK REAR | B491 | | GOMMA POSTERIORE SU REAR TYRE LIFT | B509 |
| | SOSPENSIONE DX POSTERIORE SU RIGHT REAR AXLE SUPPORT UP | B474 | | BLOCCO DIFFERENZIALE LONGITUDINAL DIFFERENTIAL LOCK | B492 | | ALZA CABINA RAISE CABIN | B510 |
| | SOSPENSIONE SX POST GIÙ LEFT REAR AXLE SUPPORT DOWN | B475 | | TROMBA HORN | B493 | | ABBASSA CABINA LOWER CABIN | B511 |
| | SOSPENSIONE DX POST GIÙ RIGHT REAR AXLE SUPPORT DOWN | B476 | | LOCK BLOCCO | B494 | | POMPA RISCALDAMENTO OLIO HEAT OIL PUMP | B512 |
| | FRONT-WHEEL DRIVE FRONT WHEEL DRIVE | B477 | | ARROW LEFT FRECCIA SINISTRA | B495 | | BRUCIATORE BURNER | B513 |
| | LIVELLAMENTO LEVELING | B478 | | BLOCCO ROTAZIONE LOCK ROTATION | B496 | | COMPRESSORE COMPRESSOR | B514 |
| | ALTEZZA GUIDA DRIVING HEIGHT | B479 | | BLOCCA BRACCIO SU LOCK UP ARM | B497 | | PESO WEIGHT | B515 |
| | ALTEZZA GUIDA SU HEIGHT UP | B480 | | MODALITÀ DI STERZATA STEERING MODE | B498 | | TRIVELLA DRILL | B516 |
| | ALTEZZA GUIDA GIÙ HEIGHT DOWN | B481 | | BLOCCO ASSE AXLE LOCK | B499 | | VELOCITÀ SPEED | B517 |
| | ALZA ASSALE LIFT AXLE | B482 | | AVVIO COMPRESSORE START COMPRESSOR | B500 | | PARACADUTE SU PARACHUTE UP | B518 |
| | EVS EVS | B483 | | AZIONE UNCINO HOOK ENGAGEMENT | B501 | | PARACADUTE GIÙ PARACHUTE DOWN | B519 |
| | ASSALE DI STERZO 2/3 STEERING AXLE 2/3 | B484 | | ASSE FRONTALE SU LIFT FRONTAL AXLE | B502 | | TERZO TRATTO SU THIRD STEP UP | B520 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
|  | TERZO TRATTO GIU THIRD STEP DOWN | B521 |  | RISALITA COMPATTATORE COMPACTOR UP | B539 |  | FRECCIA+ ARROW + | B557 |
|  | TRINCIAM GAMBISU STEM CUT UP | B522 |  | OPERATORE NON PRESENTE NO OPERATOR CONTROL | B540 |  | OSR OSR | B558 |
|  | TRINCIAM GAMBISU STEM CUT DOWN | B523 |  | FRECCIA- ARROW - | B541 |  | FCO FCO | B559 |
|  | ACCENSIONE NASTRI TAPES ON | B524 |  | VALVOLE IDRAULICHE HYDRAULIC VALVES | B542 |  | VIF VIF | B560 |
|  | ACCENSIONE COLCEA-FALCETTO SICKLE ON | B525 |  | ROTAZIONE ICR ICR ROTATION | B543 |  | SCR SCR | B561 |
|  | POMPA BENZINA FUEL PUMP | B526 |  | MAGNETE MAGNET | B544 |  | LETTERA "N" LETTER "N" | B562 |
|  | DRINK DRINK | B527 |  | MCL MCL | B545 |  | LETTERA "P" LETTER "P" | B563 |
|  | LANCIO LUNCH | B528 |  | RSL RSL | B546 |  | LETTERA "D" LETTER "D" | B564 |
|  | COOL SHIRT COOL SHIRT | B529 |  | RUB RUB | B547 |  | LETTERA "R" LETTER "R" | B565 |
|  | PIT PIT | B530 |  | SSU SSU | B548 |  | LETTERA "C" LETTER "C" | B566 |
|  | IGNITION IGNITION | B531 |  | FED FED | B549 |  | MUTE MUTE | B567 |
|  | ALS ALS | B532 |  | MONITOR RETE WEB MONITOR | B550 |  | LSC LSC | B568 |
|  | GIROFARO ROTATING BEACON | B533 |  | MONITOR ACQUA WATER MONITOR | B551 |  | LENTO/VELOCE LOW/SPEED | B569 |
|  | CASSONE CARGO BED | B534 |  | MONITOR DLS RIDOTTO REDUCED DLS MONITOR | B552 |  | CONTROCOLTELLI CASSONE BOX COUNTER KNIVES | B570 |
|  | ANGOLAZIONE CASSONE CARGO BED ANGLE | B535 |  | MONITOR DLS PIENO FULL DLS MONITOR | B553 |  | TRAMOGGIA HOPPER | B571 |
|  | AVVICINAMENTO CASSONE MOVE CLOSE CARGO BED | B536 |  | DIMINUISCI POMPA REDUCE PUMPING | B554 |  | SOSPENSIONI SU SUSPENSIONS UP | B572 |
|  | ALLONTANAMENTO CASSONE MOVE FAR CARGO BED | B537 |  | AUMENTA POMPA INCREASE PUMPING | B555 |  | SOSPENSIONI GIU SUSPENSIONS DOWN | B573 |
|  | MOVIMENTO COMPATTATORE MOVE COMPACTOR | B538 |  | PRESA DI POTENZA ON/OFF AUXILIARY DRIVE ON/OFF | B556 |  | VENTOLA REVERSIBILE REVERSIBLE FAN | B574 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
|  | TIME MIX TIME MIX | B575 |  | ECO ECO | B593 |  | NEXT NEXT | B611 |
|  | MODE DRIVE MODE DRIVE | B576 |  | AVAS AVAS | B594 |  | PREV PREV | B612 |
|  | SPECCHI RISCALDATI HEATED MIRRORS | B577 |  | 重置 RESET (CHINESE) RESET (CHINESE) | B595 |  | SEL SEL | B613 |
|  | RIARMO LOCK OPEN | B578 |  | 最大混合 DOS MAX (CHINESE) DOS MAX (CHINESE) | B596 |  | OK OK | B614 |
|  | FILL FILL | B579 |  | 泡沫 FOAM (CHINESE) FOAM (CHINESE) | B597 |  | RPM++ RPM++ | B615 |
|  | EMPTY EMPTY | B580 |  | 湿CAFS CAFS WET (CHINESE) CAFS WET (CHINESE) | B598 |  | APERTURA VALVOLA SX VALVE OPEN LEFT | B616 |
|  | SPRAY SPRAY | B581 |  | 纯水 STOP (CHINESE) STOP (CHINESE) | B599 |  | POMPA IDRAULICA 1 HYDRAULIC PUMP 1 | B617 |
|  | ALLONTANA SUPERFICI GET FAR SURFACE | B582 |  | 干CAFS CAFS DRY (CHINESE) CAFS DRY (CHINESE) | B600 |  | CRUISE CONTROL CRUISE CONTROL | B618 |
|  | AVVICINA SUPERFICI GET CLOSE SURFACE | B583 |  | LIVELLO MINIMO OLIO MIN OIL LEVEL | B601 |  | PROTEZIONE CABINA GUIDA DRIVING CAB COLLISION GUARD | B619 |
|  | MUOVI CASSONE DA SINISTRA MOVE CONTAINER FROM LEFT | B584 |  | TEMPERATURA MAX OLIO MAX OIL TEMPERATURE | B602 |  | CHIUSURA AUTOMATICA AUTOMATIC CLOSURE | B620 |
|  | MUOVI CASSONE DA DESTRA MOVE CONTAINER FROM RIGHT | B585 |  | SSU SSU | B603 |  | AVVIA/FERMA SISTEMA DI BACKUP START/STOP BACKUP ENGINE | B621 |
|  | MUOVI CASSONE VERSO DESTRA MOVE CONTAINER TOWARDS RIGHT | B586 |  | INVERTI VENTOLA FAN REVERSE | B604 |  | AVVIA/FERMA MOTORE CAMION START/STOP TRUCK ENGINE | B622 |
|  | MUOVI CASSONE VERSO SINISTRA MOVE CONTAINER TOWARDS LEFT | B587 |  | AVVIO AUTOMATICO AUTO START | B605 |  | PROTEZIONE ANTICOLLISIONE SCAGE COLLISION GUARD | B623 |
|  | RIVESTIMENTO FUORI COVER OUT | B588 |  | PC ON/OFF PC ON/OFF | B606 |  | AVVIA/FERMA GENERATORE START/STOP ELECT. GENERATOR | B624 |
|  | RIVESTIMENTO DENTRO COVER IN | B589 |  | LETTERA "A" LETTER "A" | B607 |  | AVVIA/FERMA DC MOTORE START/STOP DC MOTOR | B625 |
|  | MUOVI GRATA DA 30X30 MOVE GRATING FROM 30X30 | B590 |  | LETTERA "B" LETTER "B" | B608 |  | CENTRA CENTERING STRUCTURE | B626 |
|  | MUOVI GRATA VERSO 30X30 MOVE GRATING TOWARDS 30X30 | B591 |  | LETTERA "E" LETTER "E" | B609 |  | SALVA POSIZIONE STORE POSITION | B627 |
|  | INVERSIONE DI MARCIA CASSONE REVERSE CONTAINER DIRECTION | B592 |  | INVERSIONE DI MARCIA CASSONE REVERSE CONTAINER DIRECTION | B610 |  | MUOVI VERSO POSIZIONE SALVATA MOVE TO SAVED POSITION | B628 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| | APRI SCALA OPENING THE LADDER | B629 | | USCITA STABILIZZATORI POSTERIORI REAR STABILIZER OUT | B647 | | MUOVI SX MOVE LEFT | B665 |
| | ALLINEA SCALA LEVELING STAIRS LADDER | B630 | | USCITA ESTENSIONI SX LEFT EXTENSIONS BACK | B648 | | MUOVI DX MOVE RIGHT | B666 |
| | PIATTAFORMA GIU' RECLINING PLATFORM | B631 | | RIENTRO ESTENSIONI DX RIGHT EXTENSIONS BACK | B649 | | APRI CASSONE OPEN BED | B667 |
| | MUOVI CONTENITORE SX LEVELING THE CAGE | B632 | | RIENTRO STABILIZZATORI DX RIGHT STABILIZER BACK | B650 | | CHIUDI CASSONE CLOSE BED | B668 |
| | MUOVI CONTENITORE DX LEVELING THE CAGE | B633 | | INCLINA TILT | B651 | | SLITTA SX SLIDE LEFT | B669 |
| | LENTO SLOW SPEED | B634 | | RIENTRO STABILIZZATORI POSTERIORI REAR STABILIZERS BACK | B652 | | CRU SLIDE LEFT | B670 |
| | VIDEOCAMERA CAMERA | B635 | | USCITA STABILIZZATORI DX RIGHT STABILIZERS OUT | B653 | | SCS SCS | B671 |
| | ALLARME ALARM | B636 | | USCITA STABILIZZATORI ANTERIORI FRONT STABILIZERS OUT | B654 | | AUMENTA INCREASE | B672 |
| | ALZA ROTELLA WASHER UP | B637 | | USCITA STABILIZZATORI POSTERIORI REAR STABILIZERS OUT | B655 | | DIMINUISCI DECREASE | B673 |
| | ABBASSA ROTELLA WASHER DOWN | B638 | | USCITA ESTENSIONE DX EXIT RIGHT EXTENSIONS | B656 | | VERRICELLO + ASPO + | B674 |
| | ROTELLA AVANTI WASHER FORWARD | B639 | | AVVIA/FERMA MOTORE CAMION START/STOP ENGINE | B657 | | VERRICELLO - ASPO - | B675 |
| | ROTELLA INDIETRO SX WASHER BACK | B640 | | RIENTRO STABILIZZATORI ESTENSIONI STABILIZERS EXTENSIONS BACK | B658 | | VERRICELLO SU ASPO UP | B676 |
| | RIENTRO ESTENSIONE SX LEFT EXTENSIONS BACK | B641 | | STABILIZZAZIONE AUTOMATICA AUTOMATIC STABILIZATIONS | B659 | | VERRICELLO GIU' ASPO DOWN | B677 |
| | RIENTRO STABILIZZATORI SX LEFT STABILIZERS BACK | B642 | | STABILIZZAZIONE OK STABILIZATION OK | B660 | | HDP HDP | B678 |
| | RIENTRO STABILIZZATORI ANTERIORI FRONT STABILIZERS BACK | B643 | | RIENTRO STABILIZZATORI ANTERIORI FRONT STABILIZERS BACK | B661 | | VP VP | B679 |
| | RIENTRO STABILIZZATORI POSTERIORI REAR STABILIZERS BACK | B644 | | ALLARME ALARM | B662 | | ALZA PONTE BRIDGE UP | B680 |
| | USCITA STABILIZZATORI SX LEFT STABILIZERS OUT | B645 | | APRI SOPRA OPEN TOP | B663 | | ABBASSA PONTE BRIDGE DOWN | B681 |
| | USCITA STABILIZZATORI ANTERIORI FRONT STABILIZER OUT | B646 | | CHIUDI SOPRA CLOSE TOP | B664 | | FERMA PONTE BRIDGE STOP | B682 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| | TIRA SU/GIÀ™ TAG UP/DOWN | B683 | | ALBERO SU TREE UP | B701 | | MESCOLATORE GIU' MIXER DOWN | B719 |
| | AUTO MIX AUTO MIX | B684 | | ALBERO GIU' TREE DOWN | B702 | | BENNA SU BUCKET UP | B720 |
| | CON-SPEED CONSTANT SPEED | B685 | | LAMA DENTRO BLADE IN | B703 | | BENNA GIU' BUCKET DOWN | B721 |
| | CHUTE VIBRATE CHUTE VIBRATE | B686 | | LAMA FUORI BLADE OUT | B704 | | LETTERA (P) LETTER (P) | B722 |
| | MENU MENU | B687 | | CONTROLLO ACCELERAZIONE LAUNCH CONTROL | B705 | | PTO PTO | B723 |
| | VIDEOCAMERA CAMERA | B688 | | ABS OFF ABS OFF | B706 | | SPARE SPARE | B724 |
| | AGGIUNGI ACQUA ADD WATER | B689 | | INCREMENTO SU TURBO BOOST UP | B707 | | COMPT COMPT | B725 |
| | BETONIERA SU DESTRA CONCRETE MIXER UP, RIGHT | B690 | | INCREMENTO GIU' TURBO BOOST DOWN | B708 | | STROBE STROBE | B726 |
| | BETONIERA GIU' SINISTRA CONCRETE MIXER DOWN LEFT | B691 | | PIT LIMIT PIT LIMIT | B709 | | CARGO GROUND CARGO GROUND | B727 |
| | BETONIERA GIU' DESTRA CONCRETE MIXER DOWN RIGHT | B692 | | ABS - ABS - | B710 | | GROUND LIGHT GROUND LIGHT | B728 |
| | BETONIERA SU SINISTRA CONCRETE MIXER UP LEFT | B693 | | ABS + ABS + | B711 | | SPOT LIGHT SPOT LIGHT | B729 |
| | BENNA GIU' BUCKET DOWN | B694 | | INCREMENTO BOOST BOOST REDUCTION | B712 | | SOSPENSIONE BRACCIO HOLD JIB | B730 |
| | BENNA SU BUCKET UP | B695 | | INCREMENTO BOOST BOOST + | B713 | | FLOTTANTE BRACCIO GLOATING JIB | B731 |
| | ABBASSA BENNA LOWER BUCKET | B696 | | APRI CASSONE OPEN HOOD | B714 | | FLUSSO COSTANTE CONTINUOUS GLOW | B732 |
| | ABBASSA RUOTA WHEEL DOWN | B697 | | CHIUDI CASSONE CLOSE HOOD | B715 | | BLOCCO ASSALE STRADA AXLE LOCK | B733 |
| | ALZARUOTA WHEEL UP | B698 | | INGRANAGGIO GIU' GEAR DOWN | B716 | | STABILIZZATORE RETRAIBILE STABILIZER RETRACTABLE | B734 |
| | STOP ROTAZIONE STOP ROTATION | B699 | | INGRANAGGIO SU GEAR UP | B717 | | STABILIZZATORI PROFILO MINIMO STABILIZER FOR MINIMAL PROFIL | B735 |
| | AVVIA ROTAZIONE START ROTATION | B700 | | MESCOLATORE SU MIXER UP | B718 | | BLU (RAL5012) - LUCIDO BLUE (RAL5012) - POLISHED | B736 |
























| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------|--------|
| | VERDE (RAL6005) - LUCIDO GREEN (RAL6005) - POLISH | B737 | | FUEL/RESET FUEL/RESET | B763 | | RIMORCHIO SINISTRA ALZATO TOW ARM LEFT UP | B781 |
| | STABILIZZATORE PROFILO SX STABILIZER PROFILE LEFT | B738 | | STOP SU STOP UP | B764 | | MASSETTO SX VERSO L'INTERNO SCREED LEFT INWARDS | B782 |
| | STABILIZZATORE PROFILO DX STABILIZER PROFILE RIGHT | B739 | | STOP GIÙ™ STOP DOWN | B765 | | MASSETTO SX VERSO L'ESTERNO SCREED LEFT OUTWARDS | B783 |
| | AUX + AUX + | B740 | | VOLG GIÙ™ VOLG DOWN | B766 | | MASSETTO DX VERSO L'INTERNO SCREED RIGHT INWARDS | B784 |
| | AUX - AUX - | B741 | | TURBO TURBO | B767 | | MASSETTO DX VERSO L'ESTERNO SCREED RIGHT OUTWARDS | B785 |
| | MODALITA' ECO - LINEA SINGOLA ECO MODE - SINGLE LINE | B742 | | TRIVELLA SINISTRA AUTO AUGER LEFT AUTO | B768 | | RIMORCHIO SINISTRO GIÙ™ TOW ARM LEFT DOWN | B786 |
| | MODALITA' COMFORT - LINEA DOPPIA COMFORT MODE DOUBLE LINE | B743 | | TRIVELLA DESTRA AUTO AUGER RIGHT AUTO | B769 | | RIMORCHIO DESTRO GIÙ™ TOW ARM RIGHT DOWN | B787 |
| | MODALITA' SPORT - LINEA TRIPLA SPORT MODE - TRIPLE LINE | B744 | | TRIVELLA SINISTRA MANUALE AUGER LEFT MANUAL | B770 | | RIMORCHIO DESTRO SU TOW ARM RIGHT UP | B788 |
| | AVVIAMENTO MOTORE ENGINE START | B745 | | TRIVELLA DESTRA MANUALE AUGER RIGHT MANUAL | B771 | | ROSSO RAL 3020 RED RAL 3020 | B789 |
| | TROMBA HORN | B746 | | TRIVELLA SINISTRA INVERSO AUGER LEFT INVERSE | B772 | | BLU RAL 5017 BLUE RAL 5017 | B790 |
| | STABILIZZATORE COMPL. SCHERATO STABILIZER FULLY DEPLOYED | B748 | | TRIVELLA DESTRA INVERSO AUGER RIGHT INVERSE | B773 | | VERDE (RAL6024) - OPACO GREEN (RAL6024) - MATT | B791 |
| | ROSSO (RAL3020) - LUCIDO RED (RAL3020) - POLISHED | B756 | | VELOCITÀ€ TRIVELLA SINISTRA - SPEED LEFT AUGER MINUS | B774 | | Creep CREEP CREEP | B792 |
| | SBRINAMENTO DEFROSTING | B757 | | VELOCITÀ€ TRIVELLA DESTRA - SPEED RIGHT AUGER MIN | B775 | | Trip TRIP TRIP | B793 |
| | ARIA CONDIZIONATA A/C | B758 | | VELOCITÀ€ TRIVELLA DESTRA + SPEED RIGHT AUGER PLUS | B776 | | BATTERIA PRINCIPALE 1 MAIN BATTERY 1 | B794 |
| | FLASH FLASH | B759 | | VELOCITÀ€ TRIVELLA SINISTRA + SPEED LEFT PLUS | B777 | | BATTERIA PRINCIPALE 2 MAIN BATTERY 2 | B795 |
| | START START | B760 | | TRASPORTATORE AUTO CONVEYOR AUTO | B778 | | AVVISO BUZZER SILENZIO WARNING BUZZER SILENCE | B796 |
| | IGNITION IGNITION | B761 | | TRASPORTATORE MANUALE CONVEYOR MANUAL | B779 | | LUCI DI MARCIA DIURNA DAYTIME RUNNING LIGHTS | B797 |
| | PDU/RESET PDU/RESET | B762 | | TROMBA HORN | B780 | | SCARICO BRK EXHAUST BRK | B798 |







































| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
|  | FLOOD LIGHT ANTERIORE FLOOD LIGHT FRONT | B799 |  | TERGICRISTALLO WIPER | B817 |  | SWITCH OFF SWITCH OFF | B835 |
|  | FLOOD LIGHT POSTERIORE FLOOD LIGHT REAR | B800 |  | TERGICRISTALLO WIPER WASH | B818 |  | VOLANTE STEERING | B836 |
|  | FLOOD LIGHT SINISTRA FLOOD LIGHT LEFT | B801 |  | RISCALDAMENTO PARABREZZA SX WINDSHIELD HEATING LEFT | B819 |  | VELOCE SPEED | B837 |
|  | FLOOD LIGHT DESTRA FLOOD LIGHT RIGHT | B802 |  | RISCALDAMENTO PARABREZZA DX WINDSHIELD HEATING RIGHT | B820 |  | RADIO RADIO | B838 |
|  | CABINA SUL VEICOLO CABIN ON MACHINE | B803 |  | LUCE W W-LIGHTS | B821 |  | MODE MODE | B839 |
|  | CABINA FRONTALE CABIN IN FRONT | B804 |  | ROOF LIGHTS ROOF LIGHTS | B822 |  | NOS NOS | B840 |
|  | TERGICRISTALLO SOTTILE WIPER SLIM | B805 |  | VENTOLA SU HEATER UP | B823 |  | BOOST BOOST | B841 |
|  | LUCI FARO ANTERIORI FRONT BEACON LIGHTS | B806 |  | VENTOLA GIÙ™ HEATER DOWN | B824 |  | LAUNCH LAUNCH | B842 |
|  | LUCI FARO POSTERIORI REAR BEACON LIGHTS | B807 |  | RETRO CABINA - ACCENSIONE CABIN BACKWARD - POWER ON | B825 |  | PURGE PURGE | B843 |
|  | BREVE SORPASSO OVERRIDE | B808 |  | CABINA DavANTI - ACCENSIONE CABIN FORWARD - POWER ON | B826 |  | LOG LOG | B844 |
|  | MODALITÀ€ LAVORO WORK FUNCTION | B809 |  | AVVIO START | B827 |  | ACCU ACCU | B845 |
|  | F1 F1 | B810 |  | TASTO DI EMERGENZA EMERGENCY BUTTON | B828 |  | SHIFT OUT SHIFT OUT | B846 |
|  | F2 F2 | B811 |  | ULTRALIFT ULTRALIFT | B829 |  | WATER INJ. WATER INJ. | B847 |
|  | F3 F3 | B812 |  | LOAD 90% LOAD 90% | B830 |  | CRUISE ON/OFF CRUISE ON/OFF | B848 |
|  | STERZO STEERING | B813 |  | MAX LOAD MAX LOAD | B831 |  | CRUISE SET CRUISE SET | B849 |
|  | LETTERA "L" LETTER "L" | B814 |  | GUASTO IDRAULICO FRENI HYDRAULIC BRAKE FAULT | B832 |  | CRUISE CANCEL CRUISE CANCEL | B850 |
|  | TERGICRISTALLO SINISTRO LEFT WIPER | B815 |  | FRENO MECCANICO GUASTO MECHANICAL BRAKE FAULT | B833 |  | START/STOP START/STOP | B851 |
|  | TERGICRISTALLO DESTRO RIGHT WIPER | B816 |  | ECSCM ECSCM | B834 |  | START/STOP (SFONDO ROSSO) START/STOP (RED BACKGROUND) | B852 |




| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|
| | LC LC | B853 | | SPRUZZO CENTRALE CENTRE SPRAY HEAD | B913 | | SPARGITORE FUORI SPREADER OUT | B931 |
| | FRECCIA ARROW | B854 | | SPRUZZO A DESTRA RIGHT SPRAY HEAD | B914 | | INCLINAZIONE SOTTO RIBALTABILE TILTING DOWN WARD | B932 |
| | FRECCIA ARROW | B855 | | SPRUZZO A SINISTRA LEFT SPRAY HEAD | B915 | | INCLINAZIONE SOPRA RIBALTABILE TILTING UP WARD | B933 |
| | SPIA PERICOLO (SF. ROSSO) HAZARD WARNING LIGHT(S) (RED BACKGROUND) | B856 | | POMPA ACQUA WATER PUMP | B916 | | SPAZZATRICI 1 MUNICIPALITY VEHICLE 1 | B934 |
| | ABBAGLIANTI FASCIO ALTO (SFONDO BLU) HEAD LIGHT(S) HIGH BEAM (BLU BACKGROUND) | B857 | | CONTORNO NERO BLACK CONTOUR | B917 | | SPAZZATRICI 2 MUNICIPALITY VEHICLE 2 | B935 |
| | POMPA ACQUA FREDDA FRESH WATER PUMP | B858 | | GIALLO (RAL1021) - OPACO YELLOW (RAL1021) - MATT | B918 | | CIRCOLAZIONE POMPA SINISTRA PUMP CIRCULATION ON THE LEFT | B943 |
| | CHIUDI CLOSE | B901 | | SALVATAGGIO RESCUE | B919 | | CIRCOLAZIONE POMPA DESTRA PUMP CIRCULATION ON THE RIGHT | B944 |
| | SEL SEL | B902 | | STOP STOP | B920 | | LAVANDINI SOSPENSIONE SUSPENSION SKINS | B945 |
| | DISPOSITIVO BLOCCAGGIO ATTIVO BLOCKING SYSTEM ACTIVATED | B903 | | CHIAMATA CALL | B921 | | RILANCIO FRONTALE FRONT RAISE | B952 |
| | ABILITAZIONE GRU CRANE ENABLE | B904 | | FARO LIGHT | B922 | | ABBASSAMENTO FRONTALE FRONT LOWER | B953 |
| | FRECCIA (SFONDO GIALLO RAL 1021) ARROW (YELLOW BACKGROUND RAL 1021) | B905 | | CHIUSURA PALA CLOSE SHOVEL | B923 | | SOLLEVAMENTO POSTERIORE REAR RAISE | B954 |
| | FRECCIA (SFONDO ROSSO RAL 3020) ARROW (RED BACKGROUND RAL 3020) | B906 | | APERTURA PALA OPEN SHOVEL | B924 | | ABBASSAMENTO POSTERIORE REAR LOWER | B955 |
| | FRECCIA (SFONDO BLU RAL5017 OPACO) ARROW (BLUE BACKGROUND RAL5017 MATT) | B907 | | SLITTA SALITA GLIDE UPWARDS | B925 | | ALZA CABINA RAISE CABIN | B961 |
| | FRECCIA (SFONDO VERDE RAL6024 OPACO) ARROW (GREEN BACKGROUND RAL6024 MATT) | B908 | | DISCESA SALITA GLIDE DOWNWARDS | B926 | | ABBASSA CABINA LOWER CABIN | B962 |
| | GOCCIA 1 DROP 1 | B909 | | SPEGNI FARI POSTERIORI REAR LIGHTS OFF | B927 | | ATTIVAZIONE STABILIZZATORE DX RIGHT STABILIZER ENABLE | B963 |
| | GOCCIA 2 DROP 2 | B910 | | ACQUA RETRO TERGI REAR WINDOW WASHER/WIPER | B928 | | MODE MODE | B964 |
| | GOCCIA 3 DROP 3 | B911 | | SPAZZOLA RETRO TERGI REAR WINDOW WIPER | B929 | | ATTIVA VELOCITÀ E ACTIVATES SPEED | B965 |
| | GOCCIA 4 DROP 4 | B912 | | SPARGITORE DENTRO SPREADER IN | B930 | | DIMINUISCI DECREASE | B966 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|--------|-------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| | 1 1 | B967 | | PRESSA 1 PRESS 1 | B986 | | ACCENSIONE D POWER ON D | C021 |
| | 2 2 | B968 | | PRESSA 2 PRESS 2 | B987 | | TROMBA HORN | C022 |
| | 3 3 | B969 | | ABBAGLIANTI 1 HEAD LIGHT (S) 1 | B988 | | BOX BOX | C023 |
| | 4 4 | B970 | | ABBAGLIANTI 2 HEAD LIGHT (S) 2 | B989 | | SCALA LADDER | C024 |
| | 5 5 | B971 | | FRECCIA SU ARROW UP | B990 | | PROIETTORE SPOT LIGHT | C025 |
| | 6 6 | B972 | | FRECCIA GIÙ ARROW DOWN | B991 | | LUCE LAVORO WORKING LIGHT | C026 |
| | 7 7 | B973 | | 5,1 BAR 5.1 BAR | B992 | | LUCE CABINA CABIN LIGHT | C027 |
| | 8 8 | B974 | | WBA WBA | B993 | | USCITA STABILIZZATORI STABILIZERS OUT | C028 |
| | 9 9 | B975 | | STERZO VERS. 1 STEERING VERS. 1 | B998 | | LUCE LAVORO WORKING LIGHT | C029 |
| | 10 10 | B976 | | STERZO VERS. 2 STEERING VERS. 2 | B999 | | PIANALE SU PLATFORM UP | C030 |
| | 11 11 | B977 | | STERZO VERS. 3 STEERING VERS. 3 | C001 | | INSTANT NEUTRAL INSTANT NEUTRAL | C041 |
| | 12 12 | B978 | | STERZO VERS. 4 STEERING VERS. 4 | C002 | | RESET PRESS RESET PRESS | C042 |
| | 10 10 | B979 | | STERZO VERS. 5 STEERING VERS. 5 | C003 | | USCITA ESTENSIONE ANTERIORE 1 SINISTRA LEFT FRONT EXTENSION EXIT 1 | C043 |
| | 11 11 | B980 | | MANUALE MANUAL | C004 | | USCITA ESTENSIONE ANTERIORE 1 DESTRA RIGHT FRONT EXTENSION EXIT 1 | C044 |
| | 12 12 | B981 | | SIFA SIFA | C005 | | USCITA ESTENSIONE POSTERIORE 1 SINISTRA LEFT BACK EXTENSION EXIT 1 | C045 |
| | ACCELERATORE ALTA VEL THROTTLE HIGH SPEED V1 | B983 | | STOP (RAL3021) - OPACO STOP (RAL3021) - MATT | C018 | | USCITA ESTENSIONE POSTERIORE 1 DESTRA RIGHT BACK EXTENSION EXIT 1 | C046 |
| | MUOVI A DESTRA MOVERIGHT | B984 | | SALVATAGGIO (RAL 1021) - OPACO RESCUER (RAL 1021) - MATT | C019 | | CHIAMATA CALL | C047 |
| | LUCE SU PRESSA LIGHT ON THE PRESS | B985 | | FARO LAMPEGGIANTE BEACON | C020 | | FRECCIA (TRIANGOLO) ARROW (TRIANGLE) | C048 |





















































| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|--------|-------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| | FRESA+ CUTTER+ | C049 | | AGGANCIA LOCK | C075 | | IAS IAS | C140 |
| | FRESA- CUTTER- | C050 | | SCARICA DRAIN | C076 | | HEAD HEAD | C141 |
| | MODALITÀ PALA MODE SHOVEL | C051 | | CHIUDI CLOSE | C077 | | ROLL ROLL | C142 |
| | ABILITAZIONE VERRICELLO AB VERR | C052 | | APRI OPEN | C078 | | ABORT (YELLOW 1023) ABORT (YELLOW 1023) | C143 |
| | FRENO RIMORCHIO FRENO RIMORCHIO | C053 | | APRI-CHIUDI SCARICO OPEN-CLOSE EXHAUST | C079 | | FTS (ARANCIO RAL 1007) FTS (ORANGE RAL 1007) | C144 |
| | FARI LAVORO FARI LAVORO | C054 | | ALLARME ALARM | C084 | | USB USB | C145 |
| | STERZO CONVERGENTE CONVERGING STEERING | C063 | | VOCE VOICE | C125 | | APRI FINESTRA WINDOW OPEN | C146 |
| | STERZO LATERALE SIDE STEERING | C064 | | PULL OVER PULL OVER | C126 | | LUCE SCRIVANIA DESK LIGHT | C147 |
| | STERZO 4 RUOTE 4 WHEELS STEERING | C065 | | INT INT | C130 | | 230V 230V | C148 |
| | FIAMMA FRECCIA SU FLAME ARROW UP | C066 | | EXT EXT | C131 | | RTA ON RTA ON | C149 |
| | FIAMMA FRECCIA GIÙ™ FLAME ARROW DOWN | C067 | | NAV TO NAV TO | C132 | | RTA OFF RTA OFF | C150 |
| | FIAMMA FRECCIA DX FLAME ARROW RIGHT | C068 | | HOLD HOLD | C133 | | PANEL ON PANEL ON | C151 |
| | FIAMMA FRECCIA SX FLAME ARROW LEFT | C069 | | AUTO AUTO | C134 | | PANEL OFF PANEL OFF | C152 |
| | FIAMMA ON/OFF FLAME ON/OFF | C070 | | PROG PROG | C135 | | STAYSAIL FURL STAYSAIL FURL | C153 |
| | SENSORE DI PARCHEGGIO PARKING SENSOR | C071 | | TAKE OFF TAKE OFF | C136 | | STAYSAIL UNFURL STAYSAIL UNFURL | C154 |
| | SEDILE POSTERIORE REAR SEAT | C072 | | LAND LAND | C137 | | BLADE FURL BLADE FURL | C155 |
| | SEDILE ANTERIORE FRONT SEAT | C073 | | THR THR | C138 | | BLADE UNFURL BLADE UNFURL | C156 |
| | SGANCIA UNLOCK | C074 | | ALT ALT | C139 | | ATTIVA GAMBE ANTERIORI FRONT LEGS DOWN POWER ON | C167 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
|  | ATTIVA GAMBE ANTERIORI SOPRA FRONT LEGS UP POWER ON | C168 |  | STABILIZZATORE SINISTRA STABILIZER LEFT | C191 |  | GIROFARO BLU ROTATING BEACON BLUE | C210 |
|  | PENDENZA PALO POTENZA ATTIVA POWER PILE SLOPE CW-POWER ON | C169 |  | STABILIZZATORE DESTRA STABILIZER RIGHT | C192 |  | LUCI DI MARCIA DIURNA STROBE STROBE DAYTIME RUNNING LIGHTS | C211 |
|  | ATTIVA GAMBE POSTERIORI REAR LEGS DOWN POWER ON | C170 |  | STABILIZZATORE DESTRA STABILIZER RIGHT | C193 |  | SPARE SPARE | C212 |
|  | ATTIVA SU GAMBE POSTERIORI REAR LEGS UP POWER ON | C171 |  | CRANE CRANE | C194 |  | RISCALDAMENTO HEATING | C213 |
|  | SBLOCCA/BLOCCA UNLOCK/LOCK | C172 |  | STABS STABS | C195 |  | COMPLETATO COMPLETED | C214 |
|  | PENDENZA PALO POTENZA-ATTIVA POWER PILE SLOPE CW-POWER ON | C173 |  | RET RET | C196 |  | SEDILE SU SEAT UP | C215 |
|  | APERTO OPEN | C174 |  | EXT EXT | C197 |  | SEDILE GIÙ™ SEAT DOWN | C216 |
|  | APERTO 2 OPEN 2 | C175 |  | ANABBAGLIANTI BASSO FASCIO HEAD LIGHT(S) LOW BEAM | C198 |  | MUTO MUTE | C217 |
|  | APERTO 3 OPEN 3 | C176 |  | POMPA IDRAULICA DEMERGENZA EMERGENCY HYDRAULIC PUMP | C199 |  | LEVA DEL CAMBIO GEAR SHIFT | C218 |
|  | APERTO 4 OPEN 4 | C177 |  | LUCI MARCIA DIURNA BLU BLUE DAYTIME RUNNING LIGHTS | C200 |  | OFF ROAD OFF ROAD | C219 |
|  | GIALLO (RAL 1023) YELLOW (RAL 1023) | C178 |  | PROIETTORE SPOT LIGHT(S) | C201 |  | FARO LAVORO WORK LIGHT(S) | C220 |
|  | ARANCIO (RAL 1007) ORANGE (RAL 1007) | C179 |  | PROIETTORE DECK DECK SPOT LIGHT(S) | C202 |  | PROIETTORE SPOT LIGHT(S) | C221 |
|  | SFLA 1 SLIDE 1 | C180 |  | PROIETTORE FLYER FLYER SPOT LIGHT(S) | C203 |  | AIR COMPRESSOR AIR COMPRESSOR | C222 |
|  | SFLA 2 SLIDE 2 | C181 |  | PLAFONIERA TOOLBOX TOOLBOX DOME LIGHT(S) | C204 |  | SPINGI SLITTA SU PUSH SLED UP STATE | C223 |
|  | FRESA (RAL 3020) CUTTER (RAL 3020) | C182 |  | LUCI DI MARCIA DIURNA AMBRA AMBER DAYTIME RUNNING LIGHTS | C205 |  | ON/OFF ON/OFF | C224 |
|  | RAL 3021 RAL 3021 | C185 |  | FRENO AMANO (RAL 2004) PARK BRAKE (RAL 2004) | C207 |  | CLEAN CLEAN | C225 |
|  | BLOCCO DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL BLOCK | C187 |  | PROIETTORE REAR REAR SPOT LIGHT(S) | C208 |  | EMERG EMERG | C226 |
|  | STABILIZZATORE SINISTRA STABILIZER LEFT | C190 |  | GIROFARO AMBRA ROTATING BEACON AMBER | C209 |  | ROAD ROAD | C227 |























































| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|  | SAND SAND | C228 |  | LUCI CONSOLLE LUCI CONSOLLE | C256 |  | BLOCCA PORTA SX LOCK LEFT DOOR | C280 |
|  | SOFFIATORE-ISO BLOWER-ISO | C232 |  | TROMBA TROMBA | C258 |  | SENSORI PARCHEGGIO PARKING SENSOR | C281 |
|  | LUCI POSIZIONE ACCESO-ISO POSITION LIGHT(S)-ISO | C233 |  | SIRENA SIRENA | C259 |  | AEBS DISATTIVATO STOP AEBS | C282 |
|  | LUCI INTERNE ACCESO-ISO INTERIOR LIGHT(S) ON-ISO | C234 |  | LAMPEGG. LAMPEGGIANTI | C260 |  | RESET COMANDI RESET FUNCTIONS | C283 |
|  | SOFFIA ARIA FREDDA-ISO BLOWS COLD AIR-ISO | C235 |  | SCARICO INFERIORE BOTTOM DRAIN | C262 |  | ACCENSIONE POWER ON | C284 |
|  | RIFORMIMENTO-ISO REFUELING-ISO | C237 |  | ASPIRAZIONE SUPERIORE TOP SUCTION | C263 |  | LUCE SOFFITTO DECK LIGHT | C285 |
|  | TEST LAMPADA-ISO LIGHT(S) TEST-ISO | C238 |  | ASPIRAZIONE SUPERIORE TOP SUCTION | C264 |  | PLAFONIERA DESTRA RIGHT DECK LIGHT | C286 |
|  | VERRICELLO SU-ISO WINCH UP-ISO | C239 |  | BRACCIO DI ASPIRAZIONE ALTO SUCTION ARM UP | C265 |  | LUCE NOTTURNA NIGHT LIGHT | C287 |
|  | VERRICELLO GIÙ-ISO WINCH DOWN-ISO | C240 |  | BRACCIO DI ASPIRAZIONE BASSO SUCTION ARM DOWN | C266 |  | LUCE BAGAGLIAIO TRUNK LIGHT | C288 |
|  | ABBAGLIANTI-ISO LIGHT(S)-ISO | C241 |  | TUBO DI ASPIRAZIONE DENTRO SUCTION HOSE IN | C267 |  | LUCE ABITACOLO COCKPIT LIGHT | C289 |
|  | RISCALDAMENTO (ISO 0637A) HEATING (ISO 0637A) | C242 |  | TUBO DI ASPIRAZIONE FUORI SUCTION HOSE OUT | C268 |  | LUCE AUTOMATICA AUTO LIGHT | C290 |
|  | UNITÀ MOTORE CLIMATIZZAZ-ISO AIR CONDITIONING MOTOR UNIT-ISO | C243 |  | BLOCCO REGIME MOTORE LOCK ENGINE SPEED | C269 |  | LUCE ASSISTENTE HOSTESS LIGHT | C291 |
|  | VENTOLA CLIMATIZZAZIONE-ISO AIR CONDITIONING FAN-ISO | C244 |  | VERRICELLO SROTOLARE WINCH SPOOL OUT | C272 |  | TV TV | C292 |
|  | VENOLA CLIMATIZZAZIONE 2-ISO AIR CONDITIONING FAN 2-ISO | C245 |  | BQC BQC | C275 |  | DISATTIVA FRENO STOP BRAKE | C293 |
|  | RADAR RADAR | C246 |  | PORTA 1 DOOR 1 | C276 |  | CENTRA CENTRE | C294 |
|  | USB 12V USB 12V | C249 |  | PORTA 2 DOOR 2 | C277 |  | VETRO SU GLASS UP | C295 |
|  | LUCI GENERALE LUCI GENERALE | C252 |  | PORTA 1+2 DOOR 1+2 | C278 |  | VETRO GIÙ GLASS DOWN | C296 |
|  | LUCI STRUMENTI LUCI STRUMENTI | C254 |  | BLOCCA PORTA DX LOCK RIGHT DOOR | C279 |  | PROTEZIONE A DX PROTECT RIGHT | C297 |






| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
|  | STABILIZZA STABILIZE | C298 |  | EXTRA 1B EXTRA 1B | C316 |  | MUOVI GIÀ™ MOVEDOWN | C351 |
|  | LETTERA "N" LETTER "N" | C299 |  | EXTRA 2B EXTRA 2B | C317 |  | MUOVI SU MOVEUP | C352 |
|  | LETTERA "E" LETTER "E" | C300 |  | EXTRA 3B EXTRA 3B | C318 |  | ESTERNO SOTTO EXTERNAL DOWN | C353 |
|  | VAPORIZZATORE WATER SPRAY | C301 |  | GETTO ON/OFF JETTING ON/OFF | C321 |  | ESTERNO SOPRA EXTERNAL UP | C354 |
|  | SU UP | C302 |  | BRACCIO ASPIRAZIONE SOTTO SUCTION ARM DOWN | C322 |  | INTERNO SOTTO INTERNAL DOWN | C355 |
|  | SPAZZOLATRICE BRUSH TOOL | C303 |  | BRACCIO ASPIRAZIONE ALTO SUCTION ARM UP | C323 |  | INTERNO SOPRA INTERNAL UP | C356 |
|  | SOFFIATORE BLOWER | C304 |  | CASSETTA DI ASPIRAZIONE SUCTION CASSETTE | C324 |  | RUOTA ORARIO SOPRA ROTATE CLOCKWISE UP | C357 |
|  | LAVA & ASPIRA WASH & EXTRACT AIR | C305 |  | SCARICO INFERIORE BOTTOM DRAIN | C325 |  | RUOTA ANTIORARIO SOPRA ROTATE COUNTERCLOCKWISE UP | C358 |
|  | SPAZZOLATRICE BRUSH TOOL | C306 |  | ASPIRAZIONE ALTO SUCTION TOP | C326 |  | BLOCCO SOPRA BLOCK UP | C359 |
|  | SPAZZOLATRICE BRUSH TOOL | C307 |  | TUBO DI LANCIO JETTING HOSE IN | C327 |  | BLOCCO BLOCK | C360 |
|  | SOLLEVAMENTO LENTO LIFT SLOW | C308 |  | FUORIUSCITA TUBO JETTING HOSE OUT | C328 |  | BLOCCO ROTAZIONE NASTRO CARICO BLOCK ROTATION LOAD TAPE | C361 |
|  | CAMBIO GEARBOX | C309 |  | ROCCHETTO DI LANCIO LIBERO JETTING REEL FREE RUN | C329 |  | NASTRO DI CARICO LOAD TAPE | C362 |
|  | BILANCIAMENTO BALANCING | C310 |  | VUOTO ON/OFF VACUUM ON/OFF | C333 |  | NASTRO DI CARICO SX GIÀ™ LOAD TAPE LEFT DOWN | C363 |
|  | CAVALLETTI FUORI STANDS OUT | C311 |  | FARO LAVORO WORK LIGHT(S) | C334 |  | NASTRO DI CARICO SX GIÀ™ LOAD TAPE RIGHT DOWN | C364 |
|  | CAVALLETTI DENTRO STANDS IN | C312 |  | BLOCCO BRACCIO ASPIRAZIONE SUCTION ARM LOCK | C335 |  | NO CARICO STOP LOADING | C365 |
|  | EXTRA 1A EXTRA 1A | C313 |  | TUBO ASPIRAZIONE VERSO BASSO SUCTION HOSE DOWN | C336 |  | CISTERNA DENTRO TANK IN | C366 |
|  | EXTRA 2A EXTRA 2A | C314 |  | TUBO ASPIRAZIONE VERSO ALTO SUCTION HOSE UP | C337 |  | GRUPPO ROTAZIONE SX ROTATE LEFT GROUP | C367 |
|  | EXTRA 3A EXTRA 3A | C315 |  | LUCE LIGHT(S) | C350 |  | GRUPPO ROTAZIONE DX ROTATE RIGHT GROUP | C368 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | NASTRO DX TAPE RIGHT | C369 |  | APRI NASTRO TRASPORTATORE SCORTE GRANDE OPEN OVERSIZE STOCKPILE CONVEYOR | C387 |  | PORTA GIÁ™ BRACCIO BRING DOWN ARM | C405 |
|  | NASTRO SX TAPE LEFT | C370 |  | STOP CASSONE STOP BULK | C388 |  | PORTA GIÁ™ BRACCIO BRING DOWN ARM | C406 |
|  | CESOIA SX CUTTER LEFT | C371 |  | VENTILATORE - ISO 0089 VENTILATING FAN | C389 |  | PORTA SU BRACCIO BRING UP ARM | C407 |
|  | CESOIA DX CUTTER RIGHT | C372 |  | ARIA CONDIZIONATA - ISO 0027 AIR CONDITIONING - ISO 0027 | C390 |  | RUOTA BRACCIO ANTIORARIO ROTATE COUNTERCLOCKWISE ARM | C408 |
|  | APRI/CHIUDI OPEN/CLOSED | C373 |  | VERRICELLO - ISO 1540 WINCH - ISO 1540 | C391 |  | RUOTA BRACCIO ORARIO ROTATE CLOCKWISE ARM | C409 |
|  | FRECCHE ARROWS | C374 |  | VERRICELLO SU - ISO 1538 WINCH UP - ISO 1538 | C392 |  | SOLLEVA BRING UP | C410 |
|  | RICICLO RECYCLE | C375 |  | VERRICELLO GIÁ™ - ISO 1539 WINCH DOWN - ISO 1539 | C393 |  | PORTA GIÁ™ BRING DOWN | C411 |
|  | GRUPPO VAPORE STEAM GROUP | C376 |  | GRU AUTOMONTANTE - ISO 2736 SELF-ERECTING CRANES - ISO 2736 | C394 |  | LOCK - ISO 1656 LOCK - ISO 1656 | C412 |
|  | GRUPPO VAPORE STEAM GROUP | C377 |  | TROMBA HORN | C395 |  | DIFFERENTIAL LOCK, FRONTAL AXLE 4X4 - ISO 2476 DIFFERENTIAL LOCK, FRONTAL AXLE 4X4 - ISO 2476 | C413 |
|  | ROTAZIONE ROTATION | C378 |  | STRUMENTO NS NS TOOL | C396 |  | DIFFERENTIAL LOCK, TRANSFER CASE 4X4 - ISO 2475 DIFFERENTIAL LOCK, TRANSFER CASE 4X4 - ISO 2475 | C414 |
|  | TAMBURO DRUM | C379 |  | BRACCIO RETRATTO BOOM RETRACTED | C397 |  | DIFFERENTIAL LOCK, REAR AXLE 4X4 - ISO 2474 DIFFERENTIAL LOCK, REAR AXLE 4X4 - ISO 2474 | C415 |
|  | NASTRO TRASPORTATORE CONVEYOR | C380 |  | STRUMENTO OS OS TOOL | C398 |  | DIFFERENZIALE SU/GIÁ™ DIFFERENTIAL UP/DOWN | C416 |
|  | CASSONE AVANTI/INDIETRO CAGE FORWARD/BACKWARD | C381 |  | PATROL PATROL | C399 |  | DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL | C417 |
|  | TRASPORTATORE SCORTE GRANDI OVERSIZE CARRIGE | C382 |  | BANDIERA FLAG | C400 |  | DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL | C418 |
|  | MULTI-BANDA MULTI-BAND | C383 |  | LUOGO LOCATION | C401 |  | POWER TAKE-OK (PTO) - ISO 1572 POWER TAKE-OK (PTO) - ISO 1572 | C419 |
|  | CHIUDI NASTRO TRASPORTATORE SCORTE CLOSE STOCKPILE CONVEYOR | C384 |  | ESTRAI BRACCIO EXTRACT ARM | C402 |  | PRESA DI FORZA FRENO POWER TAKE-OFF (PTO) BRAKE | C420 |
|  | APRI NASTRO TRASPORTATORE SCORTE OPEN STOCKPILE CONVEYOR | C385 |  | CHIUDI BRACCIO CLOSE ARM | C403 |  | PLUS, POSTIVE POLARITY - ISO 5005 PLUS, POSTIVE POLARITY - ISO 5005 | C421 |
|  | CHIUDI NASTRO TRASPORTATORE SCORTE GRANDE CLOSE OVERSIZE STOCKPILE CONVEYOR | C386 |  | PORTA SU BRACCIO BRING UN ARM | C404 |  | MINUS, NEGATIVE POLARITY - ISO 5006 MINUS, NEGATIVE POLARITY - ISO 5006 | C422 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
|  | ENGINE LUBRICATING OIL PRESSURE - ISO 1374 ENGINE LUBRICATING OIL PRESSURE - ISO 1374 | C423 |  | TIMER TIMER | C447 |  | SOSTEGNO SINISTRA BASSO LOWER LEFT SUPPORT | C465 |
|  | SBLOCCA UNLOCK | C424 |  | INCREMENTO ACQUA WATER INCREASE | C448 |  | SOSTEGNO DESTRA BASSO LOWER RIGHT SUPPORT | C466 |
|  | SUSPENDED AXLE - ISO 3767 SUSPENDED AXLE - ISO 3767 | C425 |  | INCREMENTO STOP ACQUA WATER STOP INCREASE | C449 |  | CHIUDI CANCELLO CLOSE GATE | C467 |
|  | NS NS | C429 |  | CONTROLLO VELOCITÀ SPEED CONTROL | C450 |  | APRI CANCELLO OPEN GATE | C468 |
|  | S S | C430 |  | GENERIC GENERIC | C451 |  | INCREMENTO BOOST | C469 |
|  | T T | C431 |  | DIMINUIRE ACQUA WATER DECREASE | C452 |  | SOSTEGNO BASSO LOWER SUPPORT | C470 |
|  | LOW LOW | C432 |  | DIMINUIRE STOP ACQUA WATER STOP DECREASE | C453 |  | SOSTEGNO ALTO UPPER SUPPORT | C471 |
|  | HIGH HIGH | C433 |  | CARICARE LOAD IN | C454 |  | TESTA SPRUZZO PASTELLA SX BATTER LEFT SPRAY HEAD | C472 |
|  | SCARICA DOWNLOAD | C434 |  | SCARICARE LOAD OUT | C455 |  | TESTA SPRUZZO PASTELLA DX BATTER RIGHT SPARY HEAD | C473 |
|  | ALZA PIANALE PLATFORM UP | C435 |  | GRIGLIA GRID | C456 |  | DRIBBLE BAR DRIBBLE BAR | C474 |
|  | ABBASSA PIANALE PLATFORM DOWN | C436 |  | GETTO ORIZZONTALE HORIZONTAL JET | C457 |  | PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE | C475 |
|  | AVVIA MOTORE START POWER | C437 |  | GETTO DIAGONALE DIAGONAL JET | C458 |  | GANCIO HOOK | C476 |
|  | CRUISE CONTROL CRUISE CONTROL | C438 |  | GETTO VERTICALE VERTICAL JET | C459 |  | AVVIO MOTORE ENGINE START | C477 |
|  | ACCENSIONE POWER ON/OFF | C442 |  | OUTRIGGER, LEFT JACK DOWN, VERTICAL EXTENSION ONLY - ISO 2080 OUTRIGGER, LEFT JACK DOWN, VERTICAL EXTENSION ONLY - ISO 2080 | C460 |  | PERICOLO EMERGENZA EMERGENCY DANGER | C478 |
|  | RICIRCOLO RECIRCULATION | C443 |  | OUTRIGGER, LEFT JACK UP, VERTICAL RETRACTION ONLY - ISO 2081 OUTRIGGER, LEFT JACK UP, VERTICAL RETRACTION ONLY - ISO 2081 | C461 |  | SBLOCCO TSI TSI UNLOCK | C479 |
|  | LUCI LIGHTS | C444 |  | WINDSCREEN (WINDSHIELD), ELECTRICALLY HEATED - ISO 2575 WINDSCREEN (WINDSHIELD), ELECTRICALLY HEATED - ISO 2575 | C462 |  | SBLOCCO MTO MTO UNLOCK | C480 |
|  | PAUSA STANDBY | C445 |  | SOSTEGNO SINISTRA ALTO UPPER LEFT SUPPORT | C463 |  | SBLOCCO MTI MTI UNLOCK | C481 |
|  | CONTROLLO SERBATOIO CONTROL TANK | C446 |  | SOSTEGNO DESTRA ALTO UPPER RIGHT SUPPORT | C464 |  | LUCE INTERNA INTERIOR LIGHT | C482 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------|--------|
| | APRI TSO TSO OPEN | C483 | | SPRUZZO "H" "H" JET | C501 | | ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE | C519 |
| | APRI TSI TSI OPEN | C484 | | SPRUZZO "L" "L" JET | C502 | | ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE | C520 |
| | TSO SU TSO UP | C485 | | TRAZIONE DESTRA RIGHT TRACTION | C503 | | ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE | C521 |
| | TSO GIÀ™ TSO DOWN | C486 | | TRAZIONE SINISTRA LEFT TRACTION | C504 | | ACCELERA NASTRO SPEED UP TAPE | C522 |
| | LUCE DI INONDAZIONE FLOOD LIGHT | C487 | | GIRA TRAZIONE TWIRL TRACTION | C505 | | DECELERA NASTRO SPEED DOWN TAPE | C523 |
| | ALZA STABILIZZATORI POSTERIORE SX UP LEFT STABILIZERS BACK | C488 | | APRI OPEN | C506 | | ALZA ROTELLA WASHER UP | C524 |
| | ABBASSA STABILIZZATORI POSTERIORE SX DOWN LEFT STABILIZERS BACK | C489 | | CHIUDI CLOSE | C507 | | ABBASSA ROTELLA WASHER DOWN | C525 |
| | ABBASSA STABILIZZATORI POSTERIORE DX UP RIGHT STABILIZERS BACK | C490 | | FRESA SU CUTTER UP | C508 | | ABBASSA BRACCIO ARM DOWN | C526 |
| | ABBASSA STABILIZZATORI POSTERIORE DX DOWN RIGHT STABILIZERS BACK | C491 | | FRESA GIÀ™ CUTTER DOWN | C509 | | ALZA BRACCIO ARM UP | C527 |
| | FRESA SU CUTTER UP | C492 | | FRESA GIÀ™ DX CUTTER DOWN RIGHT | C510 | | ABBASSA BRACCIO ARM DOWN | C528 |
| | FRESA GIÀ™ CUTTER DOWN | C493 | | FRESA SU DESTRA CUTTER UP RIGHT | C511 | | ALZA BRACCIO ARM UP | C529 |
| | FRESA SU CUTTER UP | C494 | | STABILIZZATORE SU STABILIZER UP | C512 | | AUTO START AUTO START | C530 |
| | FRESA GIÀ™ CUTTER DOWN | C495 | | STABILIZZATORE GIÀ™ STABILIZER DOWN | C513 | | AUSGANGS-POSITION AUSGANGS-POSITION | C531 |
| | F1 F1 | C496 | | ABBASSA NASTRO TRAMOGGIA SX HOPPER EXTENSION FOLD IN LEFT | C514 | | FRESA SU CUTTER UP | C532 |
| | ALZA STABILIZZATORI POSTERIORI UP STABILIZERS BACK | C497 | | ABBASSA NASTRO TRAMOGGIA DX HOPPER EXTENSION FOLD IN RIGHT | C515 | | FRESA GIÀ™ CUTTER DOWN | C533 |
| | ABBASSA STABILIZZATORI POSTERIORI DOWN STABILIZERS BACK | C498 | | ALZA NASTRO TRAMOGGIA SX HOPPER EXTENSION FOLD IN LEFT | C516 | | FRESA DESTRA CUTTER RIGHT | C534 |
| | APRI OPEN | C499 | | ALZA NASTRO TRAMOGGIA DX HOPPER EXTENSION FOLD OUT RIGHT | C517 | | FRESA SINISTRA CUTTER LEFT | C535 |
| | CHIUDI CLOSE ARM | C500 | | ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE | C518 | | ROTAZIONE ICR ICR ROTATION | C536 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
|  | NASTRO APR APR TAPE | C537 |  | STOP PREMUTO PRESS STOP | C561 |  | ESTENSIONE COLONNA FORCHE FORK COLUMN EXTENSION | C596 |
|  | DCF DESTRA DCF RIGHT | C538 |  | FARO POSTERIORE REAR LIGHT | C562 |  | AUTO AUTO | C597 |
|  | NASTRO MPC MPC TAPE | C539 |  | COMUNICAZIONE IN/OUT SPEAKER IN/OUT | C563 |  | POMPA ACQUA APERTO SU WATER CANNON ON UP | C599 |
|  | NASTRO RSC RSC TAPE | C540 |  | ATTIVAZIONE ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE ON | C564 |  | POMPA ACQUA APERTO GIÙ™ WATER CANNON ON DOWN | C600 |
|  | REC REC | C541 |  | ATTIVAZIONE MOTORE OFF ACTIVATE ENGINE OFF | C565 |  | POMPA ACQUA APERTO DESTRA WATER CANNON ON RIGHT | C601 |
|  | LUCI FUNNEL FUNNEL LIGHTS | C544 |  | AVVOLGI NASTRO LOAD ON | C566 |  | POMPA ACQUA APERTO SINISTRA WATER CANNON ON LEFT | C602 |
|  | LETTERA "G" LETTER "G" | C546 |  | INCREMENTO TURBO BOOST | C582 |  | MUOVI SINISTRA MOVE LEFT | C603 |
|  | LETTERA "V" LETTER "V" | C547 |  | BLOCCA BOBINA COIL LOCK | C584 |  | MUOVI DESTRA MOVE RIGHT | C604 |
|  | LETTERA "SG" LETTER "SG" | C549 |  | CLAMP CLAMP | C586 |  | POMPA ACQUA APERTO WATER CANNON OPEN | C605 |
|  | STABILIZZATORE FRONTALE SX FRONT LEFT STABILIZER | C550 |  | AVANTI/INDIETRO VENTOSA FORWARD/BACK SUCKER | C587 |  | APRI SCALETTA OPEN LADDER | C618 |
|  | STABILIZZATORE POSTERIORE SX REAR LEFT STABILIZER | C551 |  | ON/OFF VENTOSA INFERIORE LOWER SUCTION ON/OFF | C588 |  | CHIUDI SCALETTA CLOSE LADDER | C619 |
|  | STABILIZZATORE FRONTALE DX FRONT RIGHT STABILIZER | C552 |  | ON/OFF VENTOSA SUPERIORE SX LEFT SUCTION CUP ON/OFF | C589 |  | APRI CABINA OPEN CABIN | C620 |
|  | STABILIZZATORE POSTERIORE DX REAR RIGHT STABILIZER | C553 |  | ON/OFF VENTOSA SUPERIORE DX RIGHT SUCTION CUP ON/OFF | C590 |  | CHIUDI CABINA CLOSE CABIN | C621 |
|  | RADIO VHF RADIO VHF | C556 |  | ON/OFF MOTORE VUOTO EMPTY MOTOR ON/OFF | C591 |  | AVVIO START | C648 |
|  | SLITTA SU ENABLE LOAD UN | C557 |  | ESTENSIONE FORCHE LATERALI SIDE FORKS EXTENSION | C592 |  | STOP STOP | C649 |
|  | PERICOLO DEAD MAN | C558 |  | ALLINEA AUTO FORCHE LATERALI LATERAL FORKS AUTO ALIGNMENT | C593 |  | MUOVI DESTRA MOVE RIGHT | C650 |
|  | AVVIO POMPA PUMP ON | C559 |  | INCLINAZIONE LATERALE LIBERA FREE LATERAL INCLINATION | C594 |  | MUOVI DESTRA MOVE RIGHT | C651 |
|  | FARO ANTERIORE ACCESO FRONT LIGHT ON | C560 |  | POSIZIONATORE COLONNA FORCHE FORK COLUMN POSITIONER | C595 |  | MUOVI DESTRA MOVE RIGHT | C652 |

| SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER | SYMBOL | NAME (symbol meaning) | NUMBER |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|  | MUOVI SINISTRA MOVE LEFT | C653 |  | SUPPORTO SUPPORT | C685 |
|  | MUOVI SINISTRA MOVE LEFT | C654 |  | LUCI AUTO CAR LIGHT(S) | C696 |
|  | MUOVI DESTRA MOVE RIGHT | C655 |  | ATTENZIONE FARO DANGER LIGHT(S) | C697 |
|  | MUOVI DESTRA VELOCE MOVE RIGHT SPEED | C656 |  | LETTERA "M" LETTER "M" | C702 |
|  | MUOVI DESTRA MOVE RIGHT | C657 |  | LUCE ROSSA RED LIGHT | C703 |
|  | MUOVI MOVE | C658 |  | LUCE BIANCA WHITE LIGHT | C704 |
|  | MUOVI DESTRA MOVE RIGHT | C659 |  | STABILIZZATORE SX SU LEFT STABILIZERS UP | C713 |
|  | MUOVI DESTRA MOVE RIGHT | C660 |  | STABILIZZATORE DX SU RIGHT STABILIZERS UP | C714 |
|  | CHIUSO CLOSE | C675 |  | STABILIZZATORE DESTRO GIÙ™ RIGHT STABILIZERS DOWN | C716 |
|  | APERTO OPEN | C676 | | | |
|  | CARICO ROTAZIONE ROTATING LOAD | C677 | | | |
|  | SCARICO ROTAZIONE ROTATING UNLOAD | C678 | | | |
|  | CHIUDERE SOTTO CLOSEDOWN | C679 | | | |
|  | APRI OPEN | C680 | | | |
|  | IMBUTO SPOSTA SOTTO FUNNEL DOWN | C681 | | | |
|  | IMBUTO SPOSTA SOPRA FUNNEL UP | C682 | | | |
|  | ACA ACA | C683 | | | |
|  | INCLINAZIONE BRACCIO INCLINATION ARM | C684 | | | |